

PROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL NK-142+P

Instrucciones para programar

1. Apagar la central telefónica.
2. Mover el switch de programación hacia arriba (Modo programación).
3. Encender la central telefónica.
4. Levantar el microteléfono de un interno del 1 al 4, la central le dará un tono especial de programación, el interno que Ud. levante será el único que podrá programar la central mientras permanezca en modo programación.
5. Discar los 7 dígitos del interno que desea programar, después de discar el último dígito la central le contestará con un tono de confirmación (Beep) si esta operación es válida, caso contrario dará tono de error, si es así cuelgue el microteléfono y repita la operación.
6. Una vez que escuchó el tono de confirmación (Beep) la central grabará la programación del interno.
7. Ud. podrá seguir programando otros internos, para ello cuelgue el microteléfono y vuelva al punto 4.
8. Si no desea programar más internos apague la central telefónica.
9. Mueva el switch de programación hacia abajo (Modo Normal).
10. Encienda la central telefónica.

Programación de Internos

IN	T	R	R9	P	D	N
1	1	0	0	1	1	1
2	1	0	0	1	1	1
3	1	1	1	0	0	0
4	1	1	1	0	0	0

Programación del Usuario

IN	T	R	R9	P	D	N
1						
2						
3						
4						

Cada ítem significa:	
IN	Dígito del número del interno a programar 1 al 4
T	Acceso a línea
R	Restricción "0"
R9	Restricción noveno dígito
P	Suena portero
D	Suena interno en servicio diurno
N	Suena interno en servicio nocturno
1 Equivale a SI - 0 Equivale a NO	