

## **PROGRAMACION DE LA CENTRAL NK-162+P**

### Instrucciones para programar

1. Apagar la central telefónica NK-162+P.
2. Mover el switch de programación hacia modo programación.
3. Encender la central telefónica NK-162+P.
4. Levantar el microteléfono de un interno del 31 al 34 la central le dará un tono especial de programación, el interno que Ud. levante será el único que podrá programar la central mientras permanezca en modo programación, todas las programaciones sucesivas deberán hacerse desde este interno.
5. Discar los 7 dígitos del interno o línea que desea programar, después de discar el último dígito la central le contestará con un tono de confirmación (Beep) si esta operación es válida, caso contrario dará tono de error, si es así cuelgue el microteléfono y repita la operación.
6. Una vez que escuchó el tono de confirmación (Beep) la central grabará la programación del interno ó línea.
7. Ud. podrá seguir programando otros internos ó líneas, para ello cuelgue el microteléfono y vuelva al punto 4.
8. Si no desea programar más internos apague la central NK-162+P.
9. Mueva el switch de programación hacia modo Normal.
10. Encienda la central NK-162+P.

### Categorización de internos

Categoría 0 - PREATENDEDOR NOR-K

Categoría 1 - INTERNO DESCONECTADO OPERATIVAMENTE

No recibe ni genera llamadas de ningún tipo, los internos que no estén conectados deberán programarse con categoría 1.

Categoría 2 RECEPTOR DE LLAMADAS

No genera llamadas internas ni externas, recibe solamente.

Al descolgar un interno con categoría 2 no tendrá tono de discar.

Categoría 3 - ACCEDE INTERNOS

Solo puede llamar a otros internos de la central.

Categoría 4 - ACCESO URBANO RESTRINGIDO

Puede realizar llamadas internas y urbanas locales. La central no le permite el uso del DDN (Discado Directo Nacional) ó DDI (Discado Directo Internacional) al bloquear el discado del "0" como primer dígito.

Categoría 5 - ACCESO URBANO IRRESTRICTO

Esta categoría del equipo permite efectuar todo tipo de llamadas.

Categoría 6 - GERENCIAL

Esta categoría además de no limitar llamadas permite hacer reservas sobre internos y línea urbana, las otras categorías no.

### Programación de los Internos

Para programar los internos deberá colocar la central en modo programación luego la misma se efectúa discando 7 dígitos desde cualquiera de los internos "31" al "34".

- 1 Dígito Marque el primer dígito del número de interno "3"
- 2 Dígito Marque el segundo dígito que define el número del interno
- 3 Dígito Llamada entrante suena en servicio nocturno

- 4 Dígito Llamada entrante suena en servicio diurno
- 5 Dígito Acceso toma de línea con "0"
- 6 Dígito Acceso al frente de portero con "5"
- 7 Dígito Categorización del interno, el dígito corresponde a la categoría (por ejemplo discando "3" se programa categoría 3)

### Internos programados de fábrica

IN	N1	D1	T1	P1	Cat
31	1	1	1	1	6
32	1	1	1	1	6
33	0	0	1	1	4
34	0	0	1	1	4
35	0	0	1	1	4
36	0	0	1	1	4

Cada ítem significa:

- IN** Dígitos del número del interno programado
- N1** Llamada entrante suena en servicio nocturno
- D1** Llamada entrante suena en servicio diurno
- T1** Acceso toma de línea con "0" habilitado
- P1** Acceso al frente de portero discando 5
- Cat.** Es el número de categoría de 1 a 6 del interno  
 1 ➡ Equivale a un SI      0 ➡ Equivale a un NO

### Líneas urbanas programadas de fábrica

L	OP	TP	F
4	0	0	0

Cada ítem significa:

- L** Es el encabezamiento de programación general
- OP** Reservado por fabrica programar con 0
- TP** Habilita la conversión de discado interno DTMF a pulsos por línea
- F** Programa la duración del flash saliente  
 1 ➡ Equivale a un SI      0 ➡ Equivale a un NO