

## PROGRAMACION DE LA CENTRAL NK-284+2P

### *Instrucciones para programar*

1. Apagar la central telefónica NK-284+2P.
2. Mover el switch de programación hacia abajo (Modo programación).
3. Encender la central telefónica NK-284+2P.
4. Discar los 9 dígitos del interno desea programar, después de discar el último dígito la central le contestará con un tono de confirmación (Beep) si esta operación es válida, caso contrario dará tono de error, si es así cuelgue el microteléfono y repita la operación.
5. Una vez que escuchó el tono de confirmación (Beep) la central grabará la programación del interno.
6. Ud. podrá seguir programando otros internos, para ello cuelgue el microteléfono y vuelva al punto 4.
7. Si no desea programar más internos apague la central NK-284+2P.
8. Mueva el switch de programación hacia arriba (Modo Normal)
9. Encienda la central NK-284+2P.

### *Categorización de internos*

Ud. puede programar cada interno con 5 categorías diferentes:

#### **Categoría 1 - INTERNO DESCONECTADO OPERATIVAMENTE**

No recibe ni genera llamadas de ningún tipo, los internos que no estén conectados deberán programarse con categoría 1.

#### **Categoría 2 RECEPTOR DE LLAMADAS**

No genera llamadas internas ni externas, recibe solamente.

Al descolgar un interno con categoría 2 no tendrá tono de discar.

#### **Categoría 3 - ACCEDE INTERNOS**

Solo puede llamar a otros internos de la central.

#### **Categoría 4 - ACCESO URBANO RESTRINGIDO**

Puede realizar llamadas internas y urbanas locales. La central no le permite el uso del DDN (Discado Directo Nacional) ó DDI (Discado Directo Internacional) al bloquear el discado del 0 como primer dígito.

#### **Categoría 5 - ACCESO URBANO IRRESTRICTO**

Esta categoría es la máxima del equipo, permite efectuar todo tipo de llamadas.

### *Programación de los Internos*

Para programar los internos deberá colocar la central en modo programación luego la misma se efectúa discando 9 dígitos desde el interno 31.

- 1 Dígito Marque el primer dígito del número de interno 3
- 2 Dígito Marque el segundo dígito que define el número del interno
- 3 Dígito Llamada entrante suena en servicio nocturno (línea 1)
- 4 Dígito Llamada entrante suena en servicio nocturno (línea 2)
- 5 Dígito Llamada entrante suena en servicio diurno (línea 1)
- 6 Dígito Llamada entrante suena en servicio diurno (línea 2)
- 7 Dígito Acceso a línea saliente 1
- 8 Dígito Acceso a línea saliente 2
- 9 Dígito Categorización del interno, el dígito corresponde a la categoría (discando 3 se programa categoría 3)

*Internos programados de fábrica*

IN	N1	N2	D1	D2	T1	T2	Cat
31	1	1	1	1	1	1	5
32	0	0	1	1	1	1	5
33	0	0	0	0	1	1	4
34	1	1	0	0	1	1	4
35	0	0	0	0	1	1	4
36	0	0	0	0	1	1	4
37	0	0	0	0	1	1	4
38	0	0	0	0	1	1	4

Donde para cada interno es

**IN** Ambos dígitos del número del interno programado

**N1** Llamada entrante suena en servicio nocturno (línea 1)

**N2** Llamada entrante suena en servicio nocturno (línea 2)

**D1** Llamada entrante suena en servicio diurno (línea 1)

**D2** Llamada entrante suena en servicio diurno (línea 2)

**T1** Acceso a toma de línea 1

**T2** Acceso a toma de línea 2

**Cat.** Es el número de categoría de 1 a 5 del interno

1 ➡ Equivale a un SI

0 ➡ Equivale a un NO

Internos a programar por el usuario

IN	N1	N2	D1	D2	T1	T2	Cat
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							