

PROGRAMACION DE LA CENTRAL NK-384+P

Instrucciones para programar

1. Apagar la central telefónica NK-384+P.
2. Mover el switch de programación hacia modo programación.
3. Encender la central telefónica NK-384+P.
4. Levantar el microteléfono de un interno del 31 al 34 la central le dará un tono especial de programación, el interno que Ud. levante será el único que podrá programar la central mientras permanezca en modo programación, todas las programaciones sucesivas deberán hacerse desde este interno.
5. Discar los 11 dígitos del interno o línea que desea programar, después de discar el último dígito la central le contestará con un tono de confirmación (Beep) si esta operación es válida, caso contrario dará tono de error, si es así cuelgue el microteléfono y repita la operación.
6. Una vez que escuchó el tono de confirmación (Beep) la central grabará la programación del interno ó línea.
7. Ud. podrá seguir programando otros internos ó líneas, para ello cuelgue el microteléfono y vuelva al punto 4.
8. Si no desea programar más internos apague la central NK-384+P.
9. Mueva el switch de programación hacia modo Normal.
10. Encienda la central NK-384+P.

Categorización de internos

Ud. puede programar cada interno con 9 categorías diferentes:

Categoría 0 - PREATENDEDOR NOR-K

Ver Punto 24 del Manual del Usuario.

Categoría 1 - INTERNO DESCONECTADO OPERATIVAMENTE

No recibe ni genera llamadas de ningún tipo, los internos que no estén conectados deberán programarse con categoría 1.

Categoría 2 RECEPTOR DE LLAMADAS

No genera llamadas internas ni externas, recibe solamente.

Al descolgar un interno con categoría 2 no tendrá tono de discar.

Categoría 3 - ACCEDE INTERNOS

Solo puede llamar a otros internos de la central.

Categoría 4 - ACCESO URBANO RESTRINGIDO

Puede realizar llamadas internas y urbanas locales. La central no le permite el uso del DDN (Discado Directo Nacional) ó DDI (Discado Directo Internacional) al bloquear el discado del "0" como primer dígito.

Categoría 5 - ACCESO URBANO IRRESTRICTO:

Esta categoría del equipo permite efectuar todo tipo de llamadas.

Categoría 6 - GERENCIAL

Esta categoría además de no limitar llamadas permite hacer reservas sobre internos y línea urbana, las otras categorías no.

Categoría 9 - PUESTO DE OPERADORA

Ver Punto 25 del Manual del Usuario.

Programación de los Internos

Para programar los internos deberá colocar la central en modo programación luego la misma se efectúa discando 11 dígitos desde cualquiera de los internos "31" al "34".

- 1 Dígito Marque el primer dígito del número de interno "3"
- 2 Dígito Marque el segundo dígito que define el número del interno
- 3 Dígito Llamada entrante línea grupo 1 suena en servicio nocturno
- 4 Dígito Llamada entrante línea grupo 2 suena en servicio nocturno
- 5 Dígito Llamada entrante línea grupo 1 suena en servicio diurno
- 6 Dígito Llamada entrante línea grupo 2 suena en servicio diurno
- 7 Dígito Acceso toma secuencial de líneas grupo 1 con "0" habilitado
- 8 Dígito Acceso toma secuencial de líneas grupo 2 con "8" habilitado
- 9 Dígito Acceso al frente de portero
- 10 Dígito Sin importancia, programar con 0.
- 11 Dígito Categorización del interno, el dígito corresponde a la categoría (por ejemplo discando "3" se programa categoría 3)

Internos programados de fábrica

IN	N1	N2	D1	D2	T1	T2	P1	X	Cat
31	1	1	1	1	1	1	1	0	6
32	0	1	1	1	1	1	1	0	6
33	0	0	0	0	1	1	1	0	4
34	0	0	0	0	1	1	1	0	4
35	0	0	0	0	1	1	1	0	4
36	0	0	0	0	1	1	1	0	4
37	0	0	0	0	1	1	1	0	4
38	0	0	0	0	1	1	1	0	4

Donde para cada interno es

- IN** Dígitos del número del interno programado
- N1** Línea del grupo 1 suena en servicio nocturno en dicho interno
- N2** Línea del grupo 2 suena en servicio nocturno en dicho interno
- D1** Línea del grupo 1 suena en servicio diurno
- D2** Línea del grupo 2 suena en servicio diurno en dicho interno
- T1** Acceso toma secuencial de líneas grupo 1 con "0" habilitado
- T2** Acceso toma secuencial de líneas grupo 2 con "8" habilitado
- P1** Acceso al frente de portero discando 5
- X** Indistinto programar con 0.
- Cat.** Es el número de categoría de 0 a 6 del interno
 1 ➡ Equivale a un SI 0 ➡ Equivale a un NO

Líneas urbanas programadas de fábrica

L1	L2	OP	W	X1	X2	D1	TP	H1	H2	F
4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0

Donde para cada línea es

- L1** Primer dígito del número de línea "4"
- L2** Segundo dígito del número de línea (1 a 4)
- OP** Para línea 41 habilita la consola de estados o el portero 52.
Discando 1 Consola / Discando 0 Portero 52
- OP** Para línea 42, 43 y 44 programado como 0, no tiene función.
- H1** Toma de línea perteneciente al grupo 1 (Toma con "0")
- H2** Toma de línea perteneciente al grupo 2 (Toma con "8")

1 ➡ Equivale a un SI

0 ➡ Equivale a un NO

Líneas urbanas a programar por el usuario

L1	L2	OP	H1	H2
4	1			
4	2			
4	3	0	0	0

Explicativo sobre programación de las líneas:

A) Una línea puede estar incluida por ejemplo en el grupo 1, o sea que se deberá programar el bit H1 con el dígito 1 y si esta misma línea se la desea excluir del grupo 2 deberá tener el bit H2 en 0. Este tipo de programación permite por ejemplo separar las líneas para que en gerencia accedan a un grupo de líneas discando "0" y que los demás sectores a otro grupo de líneas discando "8"

B) Las líneas urbanas pueden ser de Tono-Pulso o de pulso únicamente, entonces se deberá programar la central de acuerdo a cada caso.

Por ejemplo si la línea 41 es de pulso deberá tener el bit TP programado como 1, en cambio si la 41 fuera tono-pulso el bit TP deberá programarse como "0".