

PROGRAMACION DE LA CENTRAL NK-832+P

Instrucciones para programar

1. Apagar la central telefónica NK-832+P.
2. Mover el switch de programación hacia modo programación.
3. Encender la central telefónica NK-832+P.
4. Levantar el microteléfono de un interno del 301 al 308 la central le dará un tono especial de programación, el interno que Ud. levante será el único que podrá programar la central mientras permanezca en modo programación, todas las programaciones sucesivas deberán hacerse desde este interno.
5. Discar los 12 dígitos del interno o línea que desea programar, después de discar el último dígito la central le contestará con un tono de confirmación (Beep) si esta operación es válida, caso contrario dará tono de error, si es así cuelgue el microteléfono y repita la operación.
6. Una vez que escuchó el tono de confirmación (Beep) la central grabará la programación del interno ó línea.
7. Ud. podrá seguir programando otros internos ó líneas, para ello cuelgue el microteléfono y vuelva al punto 4.
8. Si no desea programar más internos apague la central NK-832+P.
9. Mueva el switch de programación hacia modo Normal.
10. Encienda la central NK-832+P.

Categorización de internos

Ud. puede programar cada interno con 9 categorías diferentes:

Categoría 0 - PREATENDEDOR NOR-K

Ver Punto 24 del Manual del Usuario.

Categoría 1 - INTERNO DESCONECTADO OPERATIVAMENTE

No recibe ni genera llamadas de ningún tipo, los internos que no estén conectados deberán programarse con categoría 1.

Categoría 2 RECEPTOR DE LLAMADAS

No genera llamadas internas ni externas, recibe solamente.

Al descolgar un interno con categoría 2 no tendrá tono de discar.

Categoría 3 - ACCEDE INTERNOS

Solo puede llamar a otros internos de la central.

Categoría 4 - ACCESO URBANO RESTRINGIDO

Puede realizar llamadas internas y urbanas locales. La central no le permite el uso del DDN (Discado Directo Nacional) ó DDI (Discado Directo Internacional) al bloquear el discado del "0" como primer dígito, también cortará el noveno dígito para impedir el llamado a teléfonos celulares.

Categoría 5 - ACCESO URBANO SEMIRESTRINGIDO

Esta categoría del equipo bloquea "0" y décimo dígito, para permitir llamadas a teléfonos celulares.

Categoría 6 - GERENCIAL

Esta categoría además de no limitar llamadas permite hacer reservas sobre internos y línea urbana, las otras categorías no.

Categoría 9 - PUESTO DE OPERADORA

Ver Punto 23 del Manual del Usuario.

Programación de los Internos

Para programar los internos deberá colocar la central en modo programación luego la misma se efectúa discando 12 dígitos desde cualquiera de los internos "301" al "308".

- 1 Dígito Marque el primer dígito del número de interno "3"
- 2 Dígito Marque el segundo dígito que define el número del interno
- 3 Dígito Marque el tercer dígito que define el número del interno
- 4 Dígito Llamada entrante línea grupo 1 suena en servicio nocturno
- 5 Dígito Llamada entrante línea grupo 2 suena en servicio nocturno
- 6 Dígito Llamada entrante línea grupo 1 suena en servicio diurno
- 7 Dígito Llamada entrante línea grupo 2 suena en servicio diurno
- 8 Dígito Acceso toma secuencial de líneas grupo 1 con "0" habilitado
- 9 Dígito Acceso toma secuencial de líneas grupo 2 con "8" habilitado
- 10 Dígito Acceso al frente de portero
- 11 Dígito Acceso al interno por sistema DISA
- 12 Dígito Categorización del interno, el dígito corresponde a la categoría (ejemplo discando "3" se programa categoría 3)

Internos programados de fábrica

IN	N1	N2	D1	D2	T1	T2	P1	P2	Cat
301	1	1	1	1	1	1	1	0	5
302	1	1	1	1	1	1	1	0	5
303	1	1	1	1	1	1	1	0	5
304	1	1	1	1	1	1	1	0	5
305	0	0	0	0	1	1	1	0	4

Internos 306 al 332 todos iguales al 305.

Cada ítem significa:

- IN** Dígitos del número del interno programado
- N1** Línea del grupo 1 suena en servicio nocturno en dicho interno
- N2** Línea del grupo 2 suena en servicio nocturno en dicho interno
- D1** Línea del grupo 1 suena en servicio diurno
- D2** Línea del grupo 2 suena en servicio diurno en dicho interno
- T1** Acceso toma secuencial de líneas grupo 1 con "0" habilitado
- T2** Acceso toma secuencial de líneas grupo 2 con "8" habilitado
- P1** Acceso al frente de portero 1
- P2** Acceso al frente de portero 2
- Cat.** Es el número de categoría de 0 a 9 del interno
1 ➡ Equivale a un SI 0 ➡ Equivale a un NO

Líneas urbanas programadas de fábrica

L1	L2	OP	XX	XX	CD	DI	TP	H1	H2	F
4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	7	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	8	0	0	0	0	0	0	1	1	0

Cada ítem significa:

- L1** Primer dígito del número de línea "4"
- L2** Segundo dígito del número de línea (1 a 4)
- OP** Salida operadora (valido 41) 1=activado
- XX** Indistinto puede ser 0 o 1
- XX** Indistinto puede ser 0 o 1
- CD** Disa c/corte, para DISA o valido 1=corta - 0=suena en los puestos
- DI** Disa habilitado por línea 1=habilitado
- TP** Tono/pulso 1=línea de pulsos 0=línea de tonos
- H1** Toma de línea perteneciente al grupo 1 (Toma con "0")
- H2** Toma de línea perteneciente al grupo 2 (Toma con "8")
- F** Programa la duración del flash saliente
 - 1 ➡ Equivale a un SI
 - 0 ➡ Equivale a un NO